

1200系列

防护面罩



正确佩戴方法

每次都应按照这方法来佩戴口罩



1

稍微低头，将头架组合套在头的后方正中。拉住搭扣拉底部的头带将面罩罩住口鼻固定于面部。



2

将底部头带拉到脖子后面，钩住搭扣。



3

适当拉紧头带的两端调整松紧度。



4

调整面罩至脸上舒适位置。如有必要，可重新调整头架组合。

5

每次佩戴面罩前，请按照以下方法进行面罩的气密性检查：



滤毒盒圆形的格栅开口



滤棉承接座的格栅开口

进行负压气密性测试：将手掌盖住滤毒盒圆形/滤棉承接座的格栅开口，轻轻吸气。如果面罩有轻微塌陷，同时面部和面罩之间无漏气，即说明面罩佩戴合适。



警告

- ▲ 暴露于某些粉尘、雾、烟、毒气及毒蒸气环境中，可导致疾病和死亡。
- ▲ 如果您在污染环境中坚持佩戴面具，这个面具能帮助您防护污染物。
- ▲ 如果您的面具不能密合良好，请勿进入污染区域并告知您的主管。
- ▲ 请咨询您的主管，以获得更多关于面具选择及使用的知识或致电3M中国有限公司021-62753535。网址：www.3M.com/occsafety (英文) www.3M.com.cn/ppe (中文)。
- ▲ OSHA标准1910.134和CSA标准Z94.4-93要求佩戴者需做面具适合性检验。
- ▲ 如因您的胡须、面部须毛或其它原因，使面部与面具不能密合良好，请勿佩戴本面具。

请及时更换滤尘棉和滤毒盒

Q: 何时更换滤尘棉?

A: 当您觉得呼吸阻力明显增加、或滤尘棉有脏污、或滤尘棉有破损发生时。

Q: 何时更换滤毒盒?

A: 请首先根据有毒气体滤毒盒更换时间表定期更换，但无论何时，如果您已经闻到有害物味道时，请立即离开工作环境到安全的地方更换滤毒盒。

若您需要更多了解定期更换滤尘棉或滤毒盒的信息，请联系3M销售代表或致电021-62753535；也可登录网站<http://www.3M.com.cn/ppe>

3M中国有限公司

上海市田林路222号

电话：86-21-2210 5335

网址：<http://www.3M.com.cn>

邮编：200233

传真：86-21-2210 5035

<http://www.3M.com.cn/ppe>

VSG2001446

1200系列防护面罩(1201防毒)正确佩戴海报