

3M™ HF-800 半面罩呼吸器系列导入指南

当与滤棉和滤毒盒配合使用时，创新及人性化设计的3M半面罩呼吸器HF-800系列，可为作业者提供颗粒物及多种气体和蒸气的防护。

如果您目前使用的是3M卡扣式连接面罩，以下指南可以帮您快速地切换到3M HF-800系列。

	气体和蒸气滤毒盒			综合滤毒盒
卡扣式连接				
	6001CN	6003CN	6006CN	60926CN MG/V/P100
插扣式连接				
	D8001CN	D8003CN	D8006CN	D80926CN MG/V/P100

	P95 颗粒物滤棉	P100 颗粒物滤棉		P100 颗粒物滤尘盒
卡扣式连接				
	2076HF*	2091CN	2097CN**	7093CN
插扣式连接				
	D3076HF*	D3091CN	D3097CN**	D9093CN

	可更换式颗粒物滤棉	滤棉盖
卡扣式连接		
	5N11CN	501 滤棉盖
插扣式连接		
	D7N11CN	D701CN 滤棉盖

* 3M建议用于减除酸性气体异味。酸性气体异味指污染物浓度不超过OSHA规定的PEL或当地适用法规规定的职业接触限值，以较低者为准。

** 3M建议用于减除有机蒸气异味。有机蒸气异味指污染物浓度不超过OSHA规定的PEL或当地适用法规规定的职业接触限值，以较低者为准。

选型表

滤毒盒 (中国LA认证和美国NIOSH认证)			
产品型号	产品图	防护对象	规格
D8001CN滤毒盒		有机蒸气，如苯及同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等	包装：60个/箱
D8003CN滤毒盒		有机蒸气、氯气、氯化氢、二氧化硫、氟化氢	包装：60个/箱
D8006CN滤毒盒		有机蒸气、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、硫化氢、氨气、甲胺、甲醛	包装：60个/箱
D80926CN滤毒盒		有机蒸气、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、硫化氢、氨气、甲胺、甲醛及各类颗粒物的高效防护 (P100)	包装：60个/箱

滤棉及滤尘盒			
产品型号	产品图	防护对象	规格
D3076HFP95滤棉		可去除10倍职业接触限值以下氟化氢气体、酸性气体异味及各类颗粒物，但不适用于放射性颗粒物	包装：100片/箱
D3091CNP100滤棉		可过滤各类颗粒物，包括：电焊烟、核放射尘、玻璃纤维等	包装：100片/箱
D3097CNP100滤棉		可过滤各类颗粒物及有机蒸气异味	包装：100片/箱
D9093CNP100滤尘盒		可过滤各类颗粒物： ● 高容量、特殊进气路径、低呼吸阻力 ● 弹性装置，便于配戴和气密性检查 ● 抗火花外壳，防液体喷溅，寿命更长 ● 在淋浴消毒时无需取下	包装：100片/箱
D7N11CNN95滤棉		可过滤各类非油性颗粒物，但不适用于放射性颗粒物	包装：60个/箱
D7P71CN滤棉		可过滤各类颗粒物，但不适用于放射性颗粒物	包装：200片/箱
D701CN滤棉盖		用于固定D7N11CN或D7P71CN滤棉在HF-800滤盒上	包装：100个/箱

异味：指污染物浓度不超过职业接触限值水平。



3M中国有限公司

总办事处：
上海市虹桥开发区兴义路8号万都中心大厦38楼
电话：86-21-62753535

邮政编码：200336
个人安全防护产品技术热线：400-920-3595
电话销售服务热线：021-22104388

网站：www.3M.com/reusable
3M个人防护产品仅限于职业使用。

3M 是3M公司的注册商标。
© 3M 2022 版权所有。

货号：VSG1009955

3M 科技
改善生活™



全新
上市

呼吸防护新标杆

3M™ HF-800半面罩呼吸器系列产品

使用简单 | 呼吸顺畅 | 佩戴舒适



3M™HF-800半面罩呼吸器产品介绍

当与3M滤棉和滤毒盒配合使用时, 创新及人性化设计的3M™半面罩呼吸器HF-800系列, 可为作业者提供颗粒物及多种气体和蒸气的防护。



“气密性检查真的是太重要了。”
- 重工行业员工

“呼吸顺畅是使用新产品的第一理由。”
- 能源/市政行业装配

半面罩呼吸器	
HF-801小号	HF-802中号
半面罩呼吸器 带扬声器振膜 (SD) 版本	
HF-801SD小号	HF-802SD中号

听

特有的滤棉/滤毒盒连接方式, 对准接口, 推入听到“咔哒”声即表示已经可靠连接。

查

方便、一按即查的气密性检查按钮, 大大提高员工正确佩戴面罩的信心。

吸

创新双面通气的滤毒盒系统设计, 保证吸气更顺畅, 佩戴更舒适。

说

扬声器振膜, 设计用于实现工作场所中的有效沟通。



帮助您正确佩戴
3M™HF-800面罩

1. 将面罩罩住口鼻处, 拉住头架套在头部, 调节头架的位置, 直到与头部舒适地固定。
2. 拉住下头带至颈后, 并将它们扣好。
3. 拉住头架头带的末端, 拉紧头带。
4. 拉住颈带的末端, 拉紧颈带。顶开颈带搭扣的后端, 即可调松。带子的紧度, 应能保证面罩的密合同时不应拉得过紧。
5. 顶开头架头带搭扣的后端, 即可调松。带子的紧度, 应能保证面罩的密合同时不应拉得过紧。

进行气密性检查

(跟滤棉或滤毒盒搭配使用时均可进行)

- 正压气密性检查:**
将手掌盖住呼气阀的出口并缓缓呼气, 若面罩稍微鼓起且面部和面罩之间没有空气漏出, 说明密合良好。
- 负压气密性检查:**
轻按压气密性检查按钮, 直至感觉到阻力。将按钮保持在这个位置并缓缓吸气。若您感到面罩稍微塌陷并贴近您的脸部, 同时面部与面罩之间没有空气漏入, 说明密合良好。
- 若感到有空气漏入, 重新调整面罩位置和/或调节头带的拉力, 排除泄漏。重新检查气密性, 直到取得良好密合。

头架的调节

可调节头架, 适合不同脸型, 同时也可兼容安全帽及安全眼镜的佩戴。按下列图示, 通过调节头架, 调高或调低蓝色搭扣的位置。

